

AV-28RH4BU AV-28RH4SU

ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH **ITALIANO** CASTELLANO **NEDERLANDS PORTUGUÊS**



COLOUR TELEVISION

INSTRUCTIONS TELEVISEUR COULEUR MANUEL D'INSTRUCTIONS **FARBFERNSEHGERÄT**

TELEVISORE A COLORI TELEVISOR A COLOR **KLEURENTELEVISIE TELEVISOR A CORES**

BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI MANUAL DE INSTRUCCIONES GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUÇÕES





ÍNDICE

IIIDIOL	
Medidas de Segurança	97
O Telecomando	98
Teclas do Painel de Controlo	99
Conexões da Antena	99
Preparação	100
Características	100
Antes de ligar a Televisão	100
Selector de Tensão	100
Ligação da Antena	
Como Ligar equipamentos externos	
Acender a Televisão	
Para acender a Televisão	
Para apagar a Televisão	
Ajustes Iniciais	
T-V LINK	
Utilizar os botões mais básicos	102
Funcionando com o Telecomando	
Sistema de Menu	
Menu da Imagem	
Menu de Som	
Utilizar a função Descodificador (EXT-2)	
Menu de Características	107
Outras Características	108
Mute	
Emissão Bilingue	108
IInformação no Ecrã Para visualizar a Hora	
Imagem	108
Teclas de controlo de VCR	
Teletexto	
Para operar com Teletexto	109
Para seleccionar uma página do Teletexto Para seleccionar a pagina índice	
Procurar uma pagina enquanto vê a TV	109
Para seleccionar texto com tamanho duplo	109
Para mostrar informação "oculta"	109
Para parar uma mudança automática de pagina Para seleccionar um sub código de pagina	
Para sair de Teletexto.	109
FASTEXT-TOPTEXT	
Ligação de Equipamentos Externos	
Através do euroconector	110
Videogravador compatível com T-V LINK Modo RGB	
Modo EXT-2 S	
Através de conectores RCA	110
Através da Tomada ANT	
TV e Vídeo Gravador (VCR) Reprodução NTSC	
Prestação Copiar	
Como Conectar os Auscultadores	110
Sugestões	112
Dados Técnicos	112

Medidas de Segurança

1. Fonte de Alimentação

O receptor deve ligar-se a instalações eléctricas de **220-240 V AC, 50 Hz.** Verifique que seleccionou a voltagem adequada para a fonte de alimentação.

2. Cabo de Alimentação

O cabo de alimentação deve ser colocado de forma a não ser pisado, esmagado ou picado por elementos colocados sobre ou ao lado dele. Esteja muito atento ao cabo que faz a ligação e à tomada de corrente eléctrica.

3. Humidade e Água

Não utilize o televisor em locais quentes e húmidos (como na casa de banho, na banca ou perto da máquina de lavar). Não exponha o televisor à chuva ou agua, pois pode ser perigoso.

4. Limpeza

Antes de limpar, desligue o televisor da corrente eléctrica. Não utilize líquidos ou pulverizadores de limpeza. Use um pano suave e seco.

5. Ventilação

As aberturas do receptor são colocadas para a respectiva ventilação, desta forma não tape a abertura de ventilação. Para prevenir sobreaquecimentos, estas aberturas não devem ser bloqueadas ou tapadas.

6. Raios

No caso de trovoada e relâmpagos ou quando estiver fora por períodos longos, deslique da corrente eléctrica.

7. Substituição de Componentes

Quando for necessário substituir componentes, verifique que o Serviço técnico utilizou peças de origem, que são especificadas pelo fabricante ou têm as mesmas especificações que as de origem. Substituições não autorizadas podem resultar em incêndios, choques eléctricos, ou situações perigosas.

8. Serviço de Assistência Técnica

Por favor dirija-se a qualquer serviço ou serviços técnicos qualificados. Não retire a tampa da parte de trás do aparelho, pois pode produzir choques eléctricos.

9. Fontes incandescentes

Não coloque o aparelho perto de chamas.

10. Stand By

Não deixe a TV no modo Stand by quando se ausentar de casa.

PERIGO!

Qualquer intervenção contrária às especificações, em particular, qualquer modificação na voltagem ou qualquer substituição do tubo de imagem pode incrementar a concentração de raios-x. Qualquer televisão modificada desta forma não obterá licença e não deverá ser utilizada.

INSTRUÇÕES PARA DEITAR FORA

A embalagem e os seus acessórios são recicláveis e deverão ser reciclados. Os materiais da embalagem, como p.exe. a bolsa que embala o televisor deve manter-se fora do alcance das crianças.

As pilhas, incluidas aquelas sem metais pesados, não deverão ser misturadas com o lixo doméstico. Por favor, desfaçase de pilhas usadas de forma ecológica. Informe-se sobre as medidas legais aplicadas na sua área.

O Telecomando


- ① U/ = Modo Stand By
- 2 0 9 = Acesso Directo aos Programas
- 3 Tecla STANDARD (Mudar Modo de Imagem)
- (4) Botões de Cor

VERMELHO: Mudar Zoom (Tamanho da Imagem)

VERDE: Hipersom

AMARELO: Definições de Fábrica no Menu Imagem

- (5) MENU = Teclas do Menu
- (P ∧) = Cursor para Cima / Programa Posterior
- ® Teclas para Teletexto
- (9) Teclas para Teletexto VCR
- (P ✓) = Cursor para baixo / Programa Anterior
- ① (△) = Cursor para a esquerda / Volume mais baixo
- 12 AV = Tecla AV
- (3) 1 = Tecla Informações / T-V Link no Menu Programa
- (14) x = Mute (Sem Som)






ATENÇÃO PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO




O raio situado dentro de um triângulo equilátero, significa um sinal de atenção para o usuário com o objectivo de prevenir de uma fonte não isolada de "voltagem perigosa" com uma magnitude suficiente para a constituição de risco de choque eléctrico para as pessoas.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero alerta o usuário da presença de uma manutenção e uma utilização importante (serviço) que requer que se aplique a literatura que se junta.

Teclas do Painel de Controlo



Conexões da Antena



Preparação

Coloque a TV sobre superfícies sólidas. Para a ventilação, deixe um espaço de pelo menos 10 cm à volta do aparelho. Para prevenir qualquer falha ou situações perigosas, não coloque nenhum objecto sobre o aparelho.

"Utilize este aparelho em climas tropicais e/ou moderados."

Características

- É uma Televisão a cores controlada por um telecomando.
- Pode programas 100 programas através das bandas VHF, UHF ou através de canais por cabo.
- · Pode sintonizar canais por cabo.
- O controlo desta TV é muito fácil, bastando a utilização do sistema de menus.
- Possui duas entradas de euroconectores para dispositivos externos (como, por exemplo, videogravadores, jogos de vídeo, sistemas de áudio, etc.)
- Entrada (EXT-3) AV frontal disponível.
- Tem disponível opcionalmente sistemas de som estéreo (Nicam + Alemão).
- Função completa de Teletexto (Fastext, Toptext).
- É possível a conexão de auscultadores.
- · Acesso directo aos canais.
- A.P.S. (Sistema Automático de Programação).
- Todos os programas podem ser identificados com um nome.
- Pode trocar entre os dois últimos programas que visualizou.
- · Sintonização automática.
- · Temporizador.
- · Bloqueio para Crianças.
- · Fundo Azul.
- Filtro em pente: Circuitos digitais que permitem efectuar ajustes e que proporcionam uma qualidade de imagem extraordinária com contornos nítidos e precisos, ao mesmo tempo que eliminam praticamente o movimento horizontal de pontos.
- CTI (Melhoramento Transitório da Cor): Melhoramento das transições horizontais dos sinais de crominância (cor).
- T-V Link.
- Quando não há transmissão, a televisão fica sem som automaticamente.
- 5 minutos depois do fecho de emissão, a televisão muda automaticamente para o modo stand-by.
- WSS (sinalização para Wide Screen)
- · Reprodução NTSC.

Antes de ligar a Televisão

Selector de Tensão

IMPORTANTE: O aparelho deve ligar-se a instalações eléctricas de **220-240 V AC. 50 Hz.**

 Antes de desembalar, permita que a TV esteja, durante alguns momentos, à temperatura ambiente.

Ligação da Antena

 Ligue o cabo coaxial da antena na ficha da antena situada na parte traseira do televisor.

Como Ligar equipamentos externos

- Verifique "Ligação de Equipamentos Externos" na pagina 111.
- Verifique também os manuais de instruções que acompanham os equipamentos.

Inserir as Pilhas no Telecomando

- Desembale as pilhas que estão situadas na parte traseira do conjunto, carregando com cuidado na parte indicada.
- Coloque duas pilhas AA (R6) ou pilhas de tipo equivalente.
- · Coloque a tampa do telecomando.



Nota: Remover as pilhas do telecomando quando este não é usado durante um longo período, pois pode danificar o mesmo devido a uma fuga das pilhas.

Acender a Televisão

Pode manusear a TV utilizando o Telecomando ou directamente, através, das teclas da TV.

Para acender a Televisão

Acenda a TV de acordo com os 2 passos mencionados a sequir:

- Prima a tecla power situada na parte da frente da TV. A TV acende-se no modo standby e a luz piloto vermelha acendese
- 2. Para mudar do modo standby pode:

Premir as teclas numéricas no telecomando, seleccionando desta forma um programa,

Ou.

Pressione o botão de espera / funcionamento ou os botões de programa para cima e para baixo existentes no televisor ou no telecomando, respectivamente. O televisor liga-se e o indicador luminoso **VERMELHO** fica **VERDE**.

IMPORTANTE:

 Caso não receber nenhum sinal de áudio no programa seleccionado durante um período de 5 minutos, a TV passa então, de forma automática, ao modo stand-by.

Para apagar a Televisão

 Prima a tecla stand by no telecomando, e a TV passará para o modo stand by e a luz piloto deixa de estar VERDE e passa para VERMELHO.Ou.

Prima a tecla Power situada na parte da frente da TV, e apagase a TV, bem assim como a luz piloto **VERDE**.

OBSERVAÇÃO: Caso tiver desligado a TV desde o botão do próprio televisor e não através do controlo remoto, na próxima vez que carregar no botão "power", o televisor ligar-se-á sem passar pelo modo stand-by.

Ajustes Iniciais

Quando se liga o televisor pela primeira vez, este entra no modo de configuração inicial e aparece o menu **AUTOSTORE (MEMO. AUTO.)** Para efectuar os ajustes iniciais, execute as operações apresentas em seguida.



- O menu AUTOSTORE (MEMO. AUTO.) não aparece se o televisor já tiver sido ligado. Neste caso, utilize os itens "LANGUAGE" (IDIOMA), "COUNTRY" (PAÍS) e "AUTOSTORE" (MEMO. AUTO) do menu INSTALAÇÃO para efectuar os ajustes iniciais. Para obter mais informações, consulte "Menu Instalação" na página 104.
- Caso quiser deixar os ajustes iniciais para mais tarde, carregue no botão STANDARD para desligar o menu.



- Carregue no botão "P " ou "P " para seleccionar um idioma. Depois carregue no botão "◀" ou "▶" para armazenálo.
- Carregue no botão MENU para retornar ao menu de "MEMO. AUTO.".




- Carregue no botão "P " ou "P " para seleccionar o país onde se encontra actualmente. Depois carregue no botão "◄" ou "▶" para armazenar esta informação.
- Carregue no botão MENU para retornar ao menu "MEMO. AUTO."
- Carregue no botão "◀" ou "▶" para seleccionar o campo "Continuar". Depois carregue no botão "▶" para iniciar a função "MEMO. AUTO.". A função "MEMO. AUTO." armazena au-

tomaticamente os canais recebidos nos números de programas da sua TV.



APS: Sistema de Programação Automática

Quando a função **MEMO. AUTO** terminar, aparece o menu "**PROGRAMA**". Pode eliminar um canal ou alterar um número de programa. Para obter mais informações, consulte "**Menu PROGRAMA**" na **página 105**.



8. Se não possuir um videogravador compatível com T-V LINK, pressione o botão "STANDARD" para sair do menu. Se possuir um videogravador compatível com T-V LINK ligado ao terminal EXT-2, pressione o botão "①" para visualizar o menu "T-V LINK". Em seguida, execute o procedimento "Descarregar os dados para o videogravador" da secção "T-V LINK".



Se pretender visualizar um canal que não esteja memorizado, memorize-o utilizando o menu **SINTONIZAÇÃO**. Para obter mais informações, consulte "**Menu Sintonização**" na **página 105**.

T-V LINK

Se tiver um videogravador compatível com T-V LINK ligado ao terminal **EXT-2** do televisor, é mais fácil configurar o videogravador e visualizar vídeos. O T-V LINK possui as funções apresentadas em seguida.

Para utilizar funções T-V LINK:

A expressão "Videogravador compatível com T-V LINK" diz respeito a um videogravador JVC com o logótipo T-V LINK ou com um dos logótipos indicados em seguida. No entanto, estes videogravadores podem suportar apenas algumas ou todas

as funções descritas anteriormente. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do videogravador.

"Q-LINK" (designação comercial da Panasonic Corporation)

"Data Logic" (designação comercial da Metz Corporation)

"Easy Link" (designação comercial da Phillips Corporation)

"Megalogic" (designação comercial da Grundig Corporation)

"SMARTLINK" (designação comercial da Sony Corporation)

Descarregar os dados para o videogravador:

O videogravador descarrega automaticamente os dados registados nos canais de televisão a partir do televisor. Isto significa que não necessita de configurar manualmente os canais dos programas no videogravador.

O menu "T-V LINK" aparece quando pressiona o botão "①" enquanto o menu "PROGRAMA" é apresentado ou sempre que efectuar operações do menu "INSTALAÇÃO".



Pressione o botão "" para começar a descarregar dados para o videogravador.

 Se não pretender fazer isto, pressione o botão "STANDARD" para sair do menu.



Quando aparece a indicação "NÃO DISPONÍVEL":

Se aparecer a indicação "NÃO DISPONÍVEL", isso significa que a descarga de dados não foi efectuada correctamente. Antes de tentar efectuar novamente a descarga, certifique-se de que:

- O videogravador está ligado.
- O videogravador é compatível com T-V LINK.
- O videgravador está ligado ao terminal EXT-2.
- · O cabo SCART está totalmente encaixado.

Gravação Directa:

"Aquilo que se vê é aquilo que se grava"

Pode gravar facilmente no videogravador as imagens que está a ver no televisor. Para obter mais informações, consulte no manual do videogravador a parte referente à utilização dos controlos do videogravador. Não é possível efectuar gravações directas através do comando do televisor.



Se o videogravador não estiver pronto (por exemplo, se não tiver nenhuma cassete inserida), aparece a indicação "SEM GRAVAR".

O videogravador pára de gravar se desligar o televisor, se alterar o canal de televisão ou a entrada ou se o menu aparecer no televisor, nas seguintes situações:

 Quando gravar imagens a partir de um dispositivo externo ligado ao televisor (por exemplo, uma câmara de vídeo).

- Quando gravar um canal de televisão depois de este ter sido descodificado por um descodificador.
- Quando gravar um canal de televisão utilizando a saída do televisor por o próprio sintonizador do videogravador não conseguir captar correctamente o canal.

Ligação automática do televisor /visualização de imagens do videogravador:

Quando o videogravador começa a reproduzir as imagens, o televisor liga-se automaticamente e as imagens do terminal **EXT.2** (**EXT-2**) aparecem no ecrã.

Esta função não se verifica se o interruptor principal do televisor estiver desligado. Ligue o interruptor principal do televisor (modo de espera).

Utilizar os botões mais básicos

A regulação do volume e a selecção de programas podem ser efectuadas através dos botões situados do lado direito do televisor

Configuração do Volume

 Prima a tecla "- " para diminuir o volume e para aumentar o volume prima a tecla " +", aparecerá uma escala de volume no ecrã.

Selecção de Programas

 Prima tecla de "P/Ch+" posterior para seleccionar o seguinte programa, ou prima a tecla "P/Ch-" anterior para seleccionar o programa anterior.

Introduzir o Menu Principal

Prima a tecla "MENU" para introduzir o Menu Principal. No menu principal, seleccione o sub menu, utilizando as teclas "P/Ch+" ou "P/Ch-" e introduza o sub menu utilizando as teclas " + " ou " - ". Para aprender mais sobre estes menus, verifique a secção de Sistema de Menu neste manual

Funcionando com o Telecomando

Este Telecomando foi desenhado para poder controlar todas as funções da sua TV. A seguir, descrevemos as funções que pode aceder utilizando o telecomando.

Configuração do Volume


Prima a tecla "\(\pri\)" para aumentar o volume.

Prima a tecla "

—" para diminuir o volume.

Selecção de Programas (Programa posterior ou anterior)

- Prima a tecla "P ∨" para seleccionar o programa posterior.
- Prima a tecla "P \section" para seleccionar o programa anterior.



Selecção de Programas (Acesso directo)

Prima as teclas numéricas para seleccionar programas entre 0 e 9. A TV mudará para o programa seleccionado depois de algum tempo. Se pretende mudar o programa mais rápido, prima e aguarde premindo a tecla até aparecer o programa pretendido.

 Para um número de programa com dois ou três dígitos, introduza o segundo ou o terceiro dígito, 2 segundos após introduzir o primeiro.

Sistema de Menu

O desenho da sua TV incorpora um sistema de menus. Visualize "MENU" (menu principal) e entre em um dos quatro menus (IMAGEM, SOM, INSTALAÇÃO e CARACTERÍSTICAS).

- Prima a tecla "MENU" para aceder ao "MENU" (menu principal). Os títulos do menu aparecem no menu principal.
- Prima as teclas "P \(^\" \) ou "P \(^\" \) para aceder ao titulo do menu, depois prima as teclas "\(^\" \) ou "\(^\" \) para aceder ao menu pretendido.
- Para sair de um menu, prima a tecla "STANDARD".
- Para aceder a um menu anterior, prima a tecla "MENU".

Menu da Imagem

Para alterar as Configurações da imagem :

- Prima a tecla "MENU" para aceder ao menu principal. Aqui, seleccione IMAGEM utilizando as teclas "P ^ " ou "P ∨ " e para aceder ao menu da imagem, prima as teclas "◀" ou "▶".
- Para aceder directamente ao Menu da Imagem, prima a tecla verde.



Nota: Quando o modo de imagem não estiver configurado para "**UTILIZADOR**", as opções BRILHO, CONTRASTE e COR não podem ser seleccionadas com os botões "P ∕—" ou "P ✓".

Definições de Fábrica:

No Menu Imagem, se pressionar o botão **AMARELO**, são repostas as definições de fábrica.

Inicialmente, pode alterar os valores destes itens se seleccionar o item através do botão "P " ou "P " e, em seguida, utilizar o botão "◀" ou "▶". O menu IMAGEM desaparece e os indicadores de nível aparecem enquanto os itens são alterados. O menu IMAGEM é reposto depois de terminar o ajuste.

Este item é utilizado para alterar o modo de imagem. Se pressionar o botão "¶" ou "▶", pode seleccionar uma das seguintes opções: Brilho, Standard, Suave, Utilizador.



Só é possível alterar o **Brilho** se estiver seleccionado **Utilizador** no Modo de Imagem.

Poderá modificar O Brilho ao seleccionar este campo mediante o botão "4" ou ">".



Só é possível alterar o **Contraste** se estiver seleccionado **Utilizador** no Modo de Imagem.

 Poderá modificar O Contraste ao seleccionar este campo mediante o botão "◄" ou "▶".



Só é possível alterar a **Cor** se estiver seleccionado **Utilizador** no Modo de Imagem.

 Poderá modificar A Cor ao seleccionar este campo mediante o botão "4" ou ">".



 Poderá modificar A Definição ao seleccionar este campo mediante o botão "4" ou ">".



 Pode ajustar o item Temp. Cor para Normal, Quente e Frio. Pode utilizar o botão "◀" ou "▶" para alternar entre estes três ajustes.



 A Redução do som pode ser ajustada em quatro níveis diferentes: Mínimo, Médio, Máximo e Auto. Adicionalmente, pode ser cancelada, se seleccionar a opção APAGAR. Poderá escolher entre estes cinco ajustes mediante o botão "4" ou ">".



O Zoom pode ter três formatos diferentes: Auto, 4:3 ou 16:9.
 Pode utilizar o botão "◀" ou "▶" para alternar entre estes diferentes formatos de ecrã.

Pode memorizar o modo de imagem em todos os canais (200 canais) individualmente.

Também é possível alterar os modos de imagem directamente se pressionar o botão "ZOOM" (botão VERMELHO) do telecomando.



Pode alterar a Matiz para os sistemas NTSC 3.58/4.43 através do botão "◀" ou "▶" depois de seleccionar este item. Quando altera este item, aparece um indicador de nível da tonalidade. A barra de tonalidades aparece quando entra um sinal NTSC a partir do terminal EXT-1, EXT-2, ou EXT-3 (AV Frontal).



Repor Definições de Fábrica:

Pode voltar a aplicar os ajustes de origem aos ajustes actuais do menu **IMAGEM** (à excepção dos ajustes **Redução do som** e **Temp. Cor**).

 Pressione o botão "STANDARD" quando não aparecer nenhum menu.

Menu de Som

Para alterar as características do som :

- Para aceder directamente ao Menu do Som, prima a tecla vermelha.



Configuração do Volume :

Utilize o botão "P ∧" ou "P ∨" para seleccionar o Volume.

- Prima a Tecla "▶" para aumentar o volume.
- Prima a Tecla "◀" para diminuir o volume.



Configuração do Balanço:

- Utilize a tecla "P

 " ou "P

 " para seleccionar Balanço.
- Prima a tecla "▶" para mudar o balanco para a direita.
- Prima a tecla "◀" para mudar o balanço para a esquerda.



Configuração dos níveis de Grave :

- Utilize as teclas "P ∧" ou "P ∨" para seleccionar Grave.
- Prima a tecla "▶" para aumentar o nível de grave.
- Prima a tecla "◀" para diminuir o nível de grave.



Configuração dos níveis de Agudo:

- Utilize as teclas "P \times" ou "P \times" para seleccionar Agudo.
- Prima a tecla "▶" para aumentar o nível de agudo.
- Prima a tecla "◀" para diminuir o nível de agudo.



Hyper Sound (Hipersom):

Pode utilizar esta função para activar ou desactivar a função Hipersom. Se pressionar o botão "4" ou "▶", esta função será activada ou desactivada. Se o sistema de som actual for MONO e o hipersom estiver activado, o som será reproduzido como ESTÉREO. Se o sistema de som actual for ESTÉREO e activar o hipersom, o som será reproduzido com maior profundidade. Se desactivar o hipersom, as funções MONO e ESTÉREO não sofrerão qualquer tipo de alteração.



Pode também activar e desactivar o hipersom através do botão **VERDE**.

Modo Stereo:

Pode utilizar o modo estéreo (Modo Stereo) para ver os programas dobrados ou na língua original. Alguns canais de televisão transmitem os programas em duas línguas. Se o canal de televisão que seleccionou transmitir em duas línguas (ex.: Eurosport), pode ver o programa dobrado ou na língua original, pressionando a tecla "◀" ou "▶" para colocar este item no modo **DUAL I** ou **DUAL II**.

As outras opções deste item são MONO e STEREO (NICAM STEREO).

Se o sinal estéreo for fraco, pode mudar este item de estéreo para mono, para obter um som mais limpo.



Menu Instalação

 Carregue no botão "MENU", encontra-se actualmente no menu principal. Dentro do menu principal, seleccione INSTALAÇÃO, mediante o botão "P

" ou "P

". Depois, entre no menu INSTALAÇÃO mediante o botão "◄" ou "▶".



Selecção do Idioma do Menu:

Carregue no botão "P ∧" ou "P ∨" para seleccionar o campo "IDIOMA".

Carregue no botão "◀" ou "▶" para entrar no submenu "IDIO-MA".



Carregue no botão "P \wedge " ou "P \vee " para seleccionar o idioma desejado para o menu:

- Após seleccionar o idioma do menu, carregue no botão "◄" ou "▶" para armazenar o idioma seleccionado.
- Pressione o botão MENU para regressar ao menu INSTALA-ÇÃO ou pressione o botão STANDARD para sair do menu.

Selecção do País:

- Carregue no botão "P ∧" ou "P ∨" para seleccionar o campo "PAÍS".
- Carregue no botão "4" ou "▶" para entrar no submenu "PAÍS".



- Pressione o botão "P \shi" ou "P \scale=" para seleccionar o país onde se encontra.
- Depois de seleccionar o país, pressione o botão "4" ou ">"
 para memorizar o país seleccionado.
- Pressione o botão MENU para regressar ao menu INSTALA-ÇÃO ou pressione o botão STANDARD para sair do menu.

Menu Sintonização:

Pode memorizar um canal manualmente ou alterar os ajustes actuais de um canal (por exemplo, alterar o nome de um canal).

No modo AV, só é possível alterar o ajuste "MODO" ou "CO-LOR NORM".

- Se pretender alterar os ajustes actuais de um canal, seleccione o canal cujo ajuste pretende alterar. Em seguida, visualize o menu principal no ecrã.
- Pressione o botão "◀" ou "▶" para entrar no menu "SINTONI-ZAÇÃO".





- Pressione "P " ou "P " para seleccionar um item no menu "SINTONIZAÇÃO". Em seguida, pressione o botão "◀" ou "▶" para alterar o aiuste.
- Após completar todos os ajustes de um canal, carregue no botão "P ^" ou "P ∨" para seleccionar o campo "Programa". Depois carregue no botão "◄" ou "▶" para seleccionar o número de programa com o qual deseja armazenar o ajuste.



A indicação "GUARDADO" aparece na parte inferior do menu durante 3 segundos. Em seguida, aparece o menu T-V LINK.



 Se n\u00e3o possuir um videogravador compat\u00edvel com T-V LINK, pressione o bot\u00e3o "STANDARD" para sair do menu.

Se possuir um videogravador compatível com T-V LINK ligado ao terminal EXT-2, execute o procedimento "Descarregar os dados para o videogravador da" página 102 para transmitir os dados da tabela de programas para o videogravador.

Procura:

Pode-se buscar um canal de forma manual.

- Seleccione o campo "Procura". Depois carregue no botão "4" ou ">" para iniciar a busca. Visualiza-se a palavra "PRO-CURA" enquanto a TV estiver a buscar um canal.
- A busca termina quando a TV encontra um canal. Depois visualiza-se este canal.
- Carregue no botão "◀" ou "▶" repetidas vezes até aparecer o canal deseiado.
- Quando não conseguir buscar um canal que deseja visualizar, seleccione o campo "Standard" e seleccione outro sistema de transmissão. Depois, poderá começar a busca novamente.




Standard:

- Caso não puder ouvir o som normal mesmo quando a imagem aparece normalmente, seleccione o sistema actual de transmissão para poder ouvir o som normalmente.
- Seleccione o campo "Standard". Depois carregue no botão "4" ou ">" para seleccionar um sistema de transmissão.



Color norm:

- Caso a imagem não estiver nítida ou caso não aparecer nenhuma color norm, seleccione o sistema de cor correcto para poder visualizar a imagem normalmente.
- Seleccione o campo "Color norm". Depois carregue no botão "◀" ou "▶" para seleccionar um sistema de cor.



Banda. Canal:

- Caso for do seu conhecimento o número do canal, poderá encontrá-lo directamente ao introduzir o número do canal.
- Seleccione o campo "Banda". Depois carregue no botão "◀" ou "▶" para seleccionar a banda (C ou S) onde se encontra o canal que deseja visualizar.



 Seleccione o item "Canal". Em seguida, pressione o botão "4" ou ">" para seleccionar o número do canal ou insira o número do canal com os botões de dígitos. Os números de canais disponíveis variam consoante os ajustes "PAÍS" e "Standard".



Sintonização Fina:

Caso a recepção do canal for de má qualidade, deverá realizar a sintonização fina do canal.

 Seleccione o campo "Sintonização Fina". Depois carregue no botão "◄" ou "▶" para realizar a sintonização fina do canal.



Nome:

Pode-se armazenar ou modificar o nome do canal.

- Seleccione o campo "Nome". Depois carregue no botão "◀" ou "▶" para visualizar um cursor.
- Carregue no botão "P

 " ou "P

 " para seleccionar um carácter e carregue no botão "

 " ou "

 " para mover o cursor.
- Após completar o nome, carregue no botão MENU.



Mode:

Ajuste o campo "Mode" na opção "TV" para os canais de TV.

 Quando quiser visualizar uma imagem do seu VCR e a imagem for de má qualidade, pode melhorá-la ao mudar o ajuste "Mode" de "TV" para "VCR".



Descodificador (EXT-2):

Só é possível activar o item "Descodificador (EXT-2)" se possuir um descodificador ligado a um videogravador compatível com T-V LINK, que, por sua vez, esteja ligado ao terminal EXT-2. Para utilizar este item, consulte "Utilizar a função Descodificador (EXT-2)" apresentada na secção seguinte.



Guardar:

Depois de efectuar todos os ajustes, memorize o novo ajuste do canal para o número de programa que seleccionou.

Pressione o botão "P

" ou "P

" para seleccionar "Guardar" e, em seguida, pressione "

" ou "

" para memorizar.



Utilizar a função Descodificador (EXT-2)

Se possuir um descodificador ligado a um videogravador compatível com T-V LINK, que, por sua vez, esteja ligado ao terminal EXT-2, utilize a função DESCODIFICADOR (EXT-2) para descodificar canais de televisão codificados.

- 1. Saia do menu
- 2. Lique o descodificador.
- Visualize o canal de televisão codificado no televisor. Mesmo que o descodificador esteja a funcionar, aparece uma imagem codificada.
- Visualize novamente o menu "INSTALAÇÃO".
- Pressione o botão "P ^" ou "P ∨" para seleccionar DESCODIFICADOR (EXT-2) e, em seguida, pressione o botão "√" ou "▶" para activar esta função.



6. Pressione "P ^" ou "P > " para seleccionar GUARDAR e, em seguida, pressione o botão "◀" ou "▶" para memorizar. "O menu "T-V LINK" aparece depois de o televisor memorizar o ajuste.



- Execute o procedimento "Descarregar os dados para o videogravador" da página 102 para transmitir os dados da tabela de programas revistos para o videogravador.
 - Se não pretender efectuar a transmissão, pressione o botão "STANDARD" para sair do menu.

Nota:

Este item só pode ser utilizado se possuir um descodificador ligado a um videogravador compatível com T-V LINK ligado ao terminal EXT-2. Se activar este item por engano, a imagem/ som do canal de televisão que está a visualizar desaparece.

Se tiver activado este item mas o canal de televisão não puder ser descodificado, verifique o seguinte:


- O descodificador foi ligado correctamente ao videogravador de acordo com os manuais de instruções do descodificador e do videogravador?
- É possível descodificar o canal de televisão com um descodificador?
- Necessita de alterar os ajustes do videogravador para poder ligar o descodificador? Verifique se o videogravador está correctamente configurado, consultando novamente o respectivo manual de instrucões.

Menu Programa:

Pode utilizar o menu **PROGRAMA** para alterar um número de programa ou eliminar um canal.

- Pressione o botão "P ^ " ou "P ∨ " para seleccionar o item "PROGRAMA".
- Pressione o botão "◀" ou "▶" para entrar no menu "PROGRA-MA".





Para escolher um canal no menu PROGRAMA:

Pressione o botão "P ^" / "P ∨" / "◀" / "▶".


A cor do número de programa que escolheu é alterada no menu **PROGRAMA** e pode visualizar a imagem desse mesmo canal.

Importante:

Se utilizar o item "MUDANÇA" ou "APAGAR", a lista de canais actual muda no menu PROGRAMA. Como tal, os números de programa de alguns dos canais mudarão.

Quando terminar de efectuar os ajustes do menu PROGRAMA:

Se possuir um videogravador compatível com T-V LINK, pressione o botão "①" para visualizar o menu T-V LINK. Em seguida, execute o procedimento "Descarregar os dados para o videogravador" da página 102 para transmitir os dados da tabela de programas para o videogravador.



Se não possuir um **videogravador** compatível com **T-V LINK**, pressione o botão "**STANDARD**" para sair do menu.

Para alterar um número de programa (MUDANÇA):

- Seleccione um canal cujo número de programa pretende alterer.
- 2. Pressione o botão Azul para entrar no modo MUDANÇA.
- Pressione o botão "P ^ "/ "P > "/ "4" / "▶" ara seleccionar o número de programa para o qual pretende alterar o número do canal seleccionado.
- Pressione o botão Azul. Os dois canais dos números de programas seleccionados serão trocados.

Para eliminar um canal (APAGAR):


- 1. Seleccione o canal que pretende eliminar.
- 2. Pressione o botão Vermelho para eliminar o canal.

Menu Memo. Auto:

A função **MEMO. AUTO** programa automaticamente os canais recebidos nos números de programa do televisor.

Antes de utilizar esta função, verifique se os ajustes "LÍNGUA" e "PAÍS>" estão correctos.

- Pressione o botão "◀" ou "▶" para entrar no menu MEMO. AUTO.



- Aparece a mensagem de aviso "Todos os programas pré gravados apagar-se-ao!" numa caixa de mensagens.
- 3. Pressione o botão "▶" para iniciar a função MEMO. AUTO.
 - Para cancelar a função MEMO. AUTO, pressione o botão "STANDARD".



 Quando a função MEMO. AUTO terminar, aparece o menu PROGRAMA.

Consulte "Menu Programa" na secção anterior.

Menu de Características

 Carregue no botão "MENU". Agora encontra-se no menu principal. Dentro do menu principal, seleccione CARACTE-RÍSTICAS mediante o botão "P

" ou "P

". Depois entre no menu de prestações mediante o botão "◄" ou "▶".



Temporizador:

Utiliza-se o temporizador para desligar a TV após um período definido. Seleccione este campo e carregue no botão "◀" ou "▶" para escolher um período de tempo. Pode programar o temporizador desde (Desligar Agora) até 120 minutos, em intervalos de 10 minutos. Um minuto antes de que a função "Temporizador" desligue a TV, visualizar-se-á o tempo restante.



Segurança crianças:

É possível bloquear os botões do painel de controlo (com a excepção do botão **POWER**) com esta prestação.

Seleccione este campo e carregue no botão "◀" ou "▶" para trocar o ajuste, para ACENDER, ou para APAGAR.

Ao definir este campo como **ACENDER**, somente poderá utilizar-se a TV desde o controlo remoto.



Atenção: Se o Bloqueio para Crianças estiver activado, o televisor não poderá ser utilizado a partir do videogravador.

Definir Saída de Fonte Externa :

- Pode utilizar este menu para seleccionar a fonte interna ou externa que sairá no terminal EXT.2 (EXT-2).
- No menu "Características", seleccione "Saída EXT-2" com o botão "P ^ " ou "P ∨". Em seguida, seleccione a fonte de saída em EXT-2, pressionando o botã "◄" ou "▶" (uma das fontes: TV, EXT-1 ou EXT-3 (AV Frontal).



Fundo Azul durante a Não Recepção do Sinal:

Pode configurar a função **Fundo Azul** através do botão "◀" ou "▶" para **ACENDER** ou **APAGAR**.



Outras Características

Mute

Para cortar o som da TV, prima a tecla "¾". O som desaparecerá. Para cancelar o mute, prima a tecla "¾" ou a tecla "¬" or "¬". O nível de som será o que tinha antes do mute, se premir a tecla "¾" novamente. Mas se premir a tecla VOL +, durante o mute. O nível de volume aumentará desde o inicio.

Emissão Bilingue

- Se o canal de televisão que seleccionou transmitir em duas línguas (ex.: Eurosport), pode ver o programa dobrado ou na língua original, seleccionando Dual I ou Dual II para o modo estéreo (Modo Stereo) no menu Som.
- Quando recebe uma emissão estéreo de uma maneira deficiente, pode mudar o som de estéreo para mono, desta forma receberá a emissão com uma melhor qualidade.

IInformação no Ecrã

A primeira vez que pressionar o botãoe "①", aparecerá o estado actual para "Número do programa", "Nome da estação" e "Estado sonoro".

- · Premindo a tecla novamente aparecerá o tempo actual.
- Premindo a tecla novamente desaparecerá a informação anterior.

Para visualizar a Hora

- Enquanto estiver a visualizar um programa de TV com transmissão de Teletexto, carregue duas vezes no botão "1". A informação sobre a hora actual captada do Teletexto será visualizada no canto superior à esquerda do ecrã.
- Caso o programa não dispor de transmissão de Teletexto, não se visualizará nenhuma informação sobre a hora.
- A informação sobre a hora desaparecerá quando carregar novamente no botão "ff".

Imagem

Pode alterar os ajustes referentes ao **Modo de Imagem** se pressionar o botão "**STANDARD**" quando não aparecer nenhum

Repor Definições de Fábrica:

Pode voltar a aplicar os ajustes de origem aos ajustes actuais do menu **IMAGEM** (à excepção dos ajustes **Redução do som** e **Temp. Cor**).

Pressione o botão "STANDARD" quando não aparecer nenhum menu

Teclas de controlo de VCR

Estas teclas servem para manusear os aparelhos VCR JVC. Prima o botão Controlo de VCR para controlar o seeu VCR.

NOTA:

- Se o seu aparelho VCR não é da marca JVC, não pode utilizar estas teclas.
- Nalguns casos em que os aparelhos são JVC, algumas teclas não funcionam, pois depende das características dos aparelhos.
- Pode utilizar os botões ∧ / ∨ para escolher um canal que esteja a ser recebido pelo VCR.

Teletexto

O Teletexto é um serviço informativo que mostra textos no ecrã da TV. Utilizando o Teletexto, pode visualizar uma página de informação sobre um assunto que esteja disponível no índice (índex).


Enquanto estiver a ver o Teletexto, não aparecerá nenhuma imagem dos programas.

Quando não houver nenhuma informação de Teletexto disponível no programa seleccionado, ao carregar no botão "
" (teletexto), o aviso " S/ Transmissão Teletexto" aparece no centro do ecrã.

Não terá disponível as opções Contraste, brilho ou cor, tendo no entanto disponível o controlo de volume no modo de texto.


Para operar com Teletexto

- Sintonize uma emissora de TV que transmita o Teletexto.
- Pressione a tecla TEXT "[]". Normalmente, aparecerá o índice no ecrã



Para seleccionar uma página do Teletexto

- Prima as teclas numéricas para aceder à pagina pretendida.
 O número da página do Teletexto escolhida aparece na esquina superior esquerda do écran. O contador das paginas aparece até que pagina seleccionada apareça, mostrando a informação no écran.
- Pressione "P ∨" para voltar à pagina anterior.



Para seleccionar a pagina índice

 Seleccione "
 (a opção índice para ir directamente à pagina índice.

Procurar uma pagina enquanto vê a TV

• Enquanto o Modo Teletexto está activado, prima a tecla "∑", e mudará o modo para TV, premindo novamente a tecla "≘", muda o modo de TV para a ultima pagina de Teletexto. No modo TV, introduza um numero de uma pagina, utilizando as teclas numéricas. Enquanto procura, permanecem os dígitos introduzidos, quando localizar a pagina pretendida, aparecerá a indicação da pagina. Agora, já pode aceder ao modo de Teletexto, premindo a tecla "∑".

Para seleccionar texto com tamanho duplo.

- Seleccione "(=)" de novo para voltar ao tamanho normal.

Para mostrar informação "oculta"

- Seleccione "O" uma vez para mostrar a informação sobre perguntas em jogos ou divertimentos.
- Seleccione de novo "?" para revelar as respostas.

Para parar uma mudança automática de pagina

Pode existir mais informação numa pagina do Teletexto, e esta pode actualizar-se automaticamente depois de um período de tempo.

- Pressione " para parar a mudança automática de pagina.
- Pressione "" para ver a pagina seguinte do texto actual.

Para seleccionar um sub código de pagina.

As paginas do sub código são sub secções de paginas extensas de Teletexto, e só podem ser vistas secção por secção.

- Seleccione a pagina requerida do Teletexto.
- Seleccione "(4)".
- Seleccione o numero da pagina desejada do sub código, pressionando 4 dígitos. (p.exe. 0001)
- Se a pagina seleccionada n\u00e3o aparece num curto per\u00edodo de tempo pressione "\u00edod". O programa da TV aparecer\u00e1 no \u00e9cran.
- Quando encontrar a pagina, aparece na parte superior esquerda do écran o numero da pagina do Teletexto.
- Seleccione "X" para mostrar a pagina do Teletexto.

Para sair de Teletexto.

• Carregue no botão " O ecrã passará ao modo TV.

FASTEXT - TOPTEXT

O modo de Teletexto seleccionar-se-à automaticamente de acordo com a transmissão).

O CTV suporta 7 paginas com o sistema Teletexto. Quando qualquer pagina que se requeira, das 7 paginas, esteja armazenada em memória o sistema não procura a pagina, e esta aparece automaticamente.

- Pressione "P ∨" para voltar à pagina anterior.

Para FASTEXT e TOPTEXT

O titulo da informação pode ter uma cor particular, ou pode estar dentro de um quadro de cor.

Pressione a tecla de cor apropriada : **VERMELHO**, **VERDE**, **AMARELO** ou **AZUL**, para ir directamente à pagina seleccionada.

Para TOPTEXT

Se a transmissão é Toptext , aparecem umas teclas de cor codificadas numa linha.

Se a transmissão não é Toptext a linha não aparece.

No modo Top, as teclas "**P** \wedge " or "**P** \vee ", permitem ir à pagina posterior e anterior. Se a transmissão de Toptext não estiver disponível na operação pode aparecer confusão. Por exemplo, a pagina 100 aparece como sendo maior que a pagina 199.

Ligação de Equipamentos Externos

Através do euroconector

O televisor possui duas entradas para euroconectores. Se pretender ligar equipamentos (por exemplo, videogravadores, descodificadores, etc.) que possuam euroconectores ao televisor, utilize os terminais **EXT.1** (**EXT-1**) ou **EXT.2** (**EXT-2**).

Videogravador compatível com T-V LINK

Certifique-se de que liga o videogravador compatível com T-V LINK ao terminal **EXT-2**. Caso contrário, a função T-V LINK não funcionará correctamente.

 Quando ligar um videogravador compatível com T-V LINK ao terminal EXT-2, certifique-se de que liga o descodificador ao videogravador. Caso contrário, a função T-V LINK poderá não funcionará correctamente. Em seguida, active a função DESCODIFICADOR (EXT-2) para o canal de modo a descodificar o canal codificado. Para obter mais informações, consulte "Utilizar a função Descodificador (EXT-2)" na página 106.

Modo RGB

Se um equipamento conseguir emitir sinais **RGB**, ligue-o ao terminal **EXT-1 (EXT.1)**.

Modo EXT-2 S

Se o equipamento que pretende ligar à sua TV suporta a saída S - Vídeo (Y/C) desde o Euroconector, pode desta forma obter uma melhor qualidade da imagem se seleccionar o modo **EXT-2 S** e ligar o equipamento ao terminal **EXT.2 (EXT-2 S)** da sua TV. Leia o manual de instruções do aparelho e verifique se o aparelho possui tal característica.

Através de conectores RCA

Se tem um aparelho (por ex. Uma camcorder) que possui conectores RCA, ligue-os ao **AV Frontal (EXT-3)** com os cabos de vídeo e de audio.

 Se o aparelho tem conectores mono de audio, ligue-o ao conector AUDIO-L.

Através da Tomada ANT

Se o aparelho não tem um Euroconector ou conectores RCA, ligue-o à TV com um cabo coaxial. Para mais detalhes, leia o manual que acompanha o aparelho.

- Para armazenar o sinal de teste que vem do equipamento no número de programa, siga as instruções sobre o "Menu de Sintonização" na página 105. O número de programa 0 normalmente é utilizado para o equipamento externo.
- Após realizar a armazenagem, poderá visualizar as imagens do equipamento ao seleccionar o número do programa onde armazenou o sinal de teste.

TV e Vídeo Gravador (VCR)

- Ligue os cabos coaxiais
- Ligue o videogravador ao terminal EXT.1 ou EXT.2 com o cabo SCART ou então ligue-o ao terminal AV Frontal (EXT-3) com os cabos de vídeo e áudio.
- Quando visualizar uma imagem do seu VCR e se a sua qualidade for má, poderá melhorá-la ao modificar o ajuste "Mode" no menu de "Sintonização". (Ver o "Menu de Sintonização" na página 105).

Reprodução NTSC

Ligar um gravador de vídeo NTSC a um terminal. Depois prima a tecla "AV" para seleccionar o modo AV correspondente.

O sistema NTSC 3.58/4.43 pode ser visto deste modo automaticamente

Prestação Copiar

Poderá conectar os sinais de vídeo e áudio que entram desde o terminal TV, EXT.1 (EXT-1) ou AV Frontal (EXT-3) ao gravador de vídeo que estiver conectado ao terminal EXT.2 (EXT-2).

 "Definir Saída de Fonte Externa" premindo as teclas pagina 108.

Como Conectar os Auscultadores

Utilize a tomada dos auscultadores estéreos na sua TV para conectar os seus auscultadores. Ao conectar os auscultadores à tomada em questão simultaneamente os altifalantes da TV ficarão mudos.

Ligação de Equipamentos Externos

Antes de qualquer ligação:

- · Apague todos os aparelhos incluindo a TV.
- Leia os manuais que acompanham o equipamento.

Como seleccionar um modo AV

Se carregar no botão "AV" no controlo remoto, seleccionará um dos quatro modos AV (EXT-1, EXT-2, EXT-2 S e EXT-3).

• Para voltar ao modo TV, prima repetidamente a tecla AV.

Terminal EXT.1 (EXT-1): Euroconnector (21-pin, Scart)


- Estão disponíveis Entradas de Vídeo, de Audio L/R e RGB.
- Estão disponíveis saídas de emissão de TV (vídeo e audio L/R)


Terminal EXT.2 (EXT-2): Euroconnector (21-pin, Scart)


- Estão disponíveis entradas de Vídeo, S Vídeo (Y/C), de Audio L/R.
- Estão disponíveis saídas de Vídeo e Audio L/R (ver na pagina 108 no capitulo "Definir Saída de Fonte Externa").
- As funções T-V LINK estão disponíveis. Consulte "Videogravador compatível com T-V LINK" na página 110.

Terminal Frontal AV (EXT-3): RCA conectores x 3

• Estão disponíveis entradas de Vídeo, de Audio L/R.







Sugestões

Cuidado com o Sistema

Limpe o ecrã com um pano macio humedecido. Não utilize produtos abrasivos para não danificar a protecção do aparelho.

Imagem com pouca qualidade

Seleccionou o sistema de TV correcto? Está o aparelho situado muito próximo dos altifalantes?

Montanhas e edifícios elevados podem provocar imagens duplas ou imagens fantasmas. Às vezes, pode melhorar a qualidade da imagem, alterando a direcção da antena.

A imagem ou o Teletexto estão irreconhecíveis? Verifique que colocou a frequência correcta

A qualidade da imagem pode piorar quando dois periféricos estão conectados à TV ao mesmo tempo. Neste caso, deslique um dos periféricos.

Falta de Imagem

A TV está ligada à antena correctamente? O cabo coaxial não está danificado? Se tem duvidas, deve consultar o serviço técnico.

Não ter imagem significa que a sua TV não está a receber nenhuma transmissão. Premiu as teclas correctas do telecomando? Tente de novo.

Som

Não consegue ouvir nenhum som? Talvez, interrompeu o som, utilizando a tecla Mute? Os altifalantes exteriores estão ligados?

O som está a vir somente de um altifalante. O balanço está na direcção correcta? Veja o Menu de Som.

Telecomando

Se o telecomando não funcionar correctamente, substitua as pilhas.

Seleccionou o menu errado? Prima a tecla **STANDARD** para voltar ao modo TV ou prima a tecla Menu para voltar ao menu anterior.

Não há solução

Apague a TV e volte a ligar. Se não funcionar, deve contactar o serviço de Assistência Técnica; nunca deve tentar reparar sozinho.

Dados Técnicos

SISTEMA DE IMAGEM

PAL SECAM B/G D/K L/L'

GAMA DE CANAIS

VHF (BANDI/III) UHF (BAND U) HYPERBAND

TV-CABO (B/G: S01-S41 / S75-S79

D/K: S01-S19, S22-S41 **L:** S01-S41 / S75-S77)

NÚMERO DE CANAIS PRE SINTONIZADOS

200

INDICADOR DO CANAL

NO ÉCRAN

ENTRADA ANTENA RF

75 Ohm (Não balanceado)

VOLTAGEM

220-240V AC, 50 Hz.

SAÍDA AUDIO

Nicam + Alemão Estéreo

TUBO IMAGEM

28" 4:3

POTENCIA SAIDA AUDIO (W_{RMS}) (%10 THD)

2 x 10

CONSUMO POTENCIA (W) (max.)

150 Watt

DIMENSOES (LxAxA) (mm)

DIMENSOES			
Α	L	Α	PESO (kg)
765	585	486	33,8